Manuel d'utilisation

micro-cravate DM-230

Le présent manuel porte sur l'utilisation de ce produit. Il contient d'importantes informations sur la mise en service et la maintenance. Respectez les consignes de ce manuel même lorsque vous passez le produit à une tierce personne. Par conséquent, conservez le manuel pour une consultation ultérieure!

Application conforme
Tout contact du secteur avec l'humidité, par exemple dans la salle de bain doit absolument être évité. Le microphone se fixe facilement sur le vêtement (exemple: sur la cravate ou sur le revers) via l'attache de fixation.

Les batteries ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la mise au rebut auprès de l'administration locale, de l'organisme chargé de la mise au rebut ou du magasin où vous avez acheté le produit.
Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), tout démontage et/modification unilatéral de l'appareil est interdit.
Comme source d'alimentation, seule une pile mignon de 1,5V (AA) doit être utilisée.

Assurez-vous que le câble du produit n'est pas entortillé ou endommagé par des bords pointus.

N'exposez l'appareil ni à de fortes températures, ni à d'intenses vibrations ou à l'humidité.
Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages éventuels inhérents à une application non conforme du microphone, à une mauvaise connexion ou à un dépannage incorrect.

Mise en service
Pour garantir une mise en service conforme, vous devez absolument lire entièrement et attentivement ce manuel d'utilisation avec les consignes de sécurité.
1. Tournez et retirez le compartiment à pile de l'adaptateur d'alimentation fourni. Installez une micro-pile de 1,5 V (AAA) selon l'inscription marquée dans le compartiment à pile avant de le refermer. Si le microphone n'est pas utilisé pendant une période relativement longue (exemple pendant plus d'une semaine), il faut retirer la pile, pour éviter des dommages à travers un écoulement éventuel de la pile.
2. Raccordez la fiche du câble de branchement du microphone sur la prise jack de 3,5 mm au niveau de l'adaptateur d'alimentation. Fixez le microphone dans le support correspondant de l'attache de fixation, puis fixez-le sur le vêtement (exemple sur la cravate ou sur le revers).
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation via la fiche jack de 6,3mm sur l'entrée du microphone de l'appareil audio (ex: console de mixage, amplificateur).
Caractéristiques techniques
Plage des fréquences: 50-18000Hz
Impédance: 1kOhm
Sensibilité: -65 dB à 1 kHz
Tension d'alimentation: pile mignon 1,5V (AA) (ne fait pas partie du contenu de la livraison)
Dimensions microphone (LxDiam.): 17 x 12 mm
Dimensions adaptateur d'alimentation (LxDiam.): 105 x 22 mm
Poids: 70 g

CE

N° enreg. WEEE: DE76956435